

Instrukcja obsługi

Urządzenie do prażenia kukurydzy



Układ

1. Płyta osłonowa
2. Komora na masło – otwór wentylacyjny
3. Pokrywa/ misa do podawania z uchwytami
4. Element obracający kukurydzę ze śrubą mocującą
5. Gorąca płyta z powłoką zapobiegającą przywieraniu
6. Podstawa z włącznikiem i uchwytami

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat, a także osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego ryzyko.
 - Urządzenie nie może służyć dzieciom do zabawy.
 - Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem.
 - Ustawić urządzenie tak, aby do niego i do jego kabla nie miały dostępu dzieci w wieku poniżej 8 lat.
 - Jeśli kabel zasilania urządzenia jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis posprzedażowy lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń.
 - Urządzenia nie można obsługiwać za pomocą zewnętrznego timera lub pilota.
 - Wszystkie części należy czyścić natychmiast po użyciu i natychmiast usuwać resztki jedzenia.
 - Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń.
 - Urządzenie zaprojektowano do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych miejscach, np.
 - w kuchniach dla personelu w sklepach, biurach i w innych środowiskach pracy;
 - w gospodarstwach rolnych;
 - przez gości w hotelach, motelach i innego typu obiektach noclegowych;
 - w obiektach typu bed-and-breakfast (pensjonatach).
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku wyłącznie komercyjnego.

Przed użyciem

Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać ją każdemu kolejnemu użytkownikowi.

Urządzenie może być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Podczas użytkowania urządzenia należy zawsze stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Dane techniczne:

Napięcie sieciowe:	220-240 V~ 50-60 Hz
Pobór mocy:	230-1200 W
Klasa ochrony:	I

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie

- Urządzenie powinno być podłączane tylko do uziemionych gniazdek, które zostały zainstalowane zgodnie z przepisami. Przewód i wtyczka powinny być suche, a przewód łączący nie powinien dotykać gorących części urządzenia.
- Urządzenie należy użytkować z przedłużaczem wyłącznie pod warunkiem, że przedłużacz jest w idealnym stanie. Należy upewnić się, że przewód ma dostateczną długość i jest bezpiecznie ułożony.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie w pomieszczeniach.
- Aby obsługiwać urządzenie, należy ustawić je tak, aby zapewniony był swobodny dostęp do niego ze wszystkich stron, a także od góry oraz w dostatecznej odległości od innych źródeł ciepła, np. płyty kuchenki lub pieca, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub ryzyka pożaru.
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej i solidnej powierzchni.
- Nie należy ustawiać urządzenia na delikatnych lub miękkich powierzchniach, takich jak szklany stół, obrus lub lakierowane meble.
- W przypadku stosowania urządzenia jako misy do podawania kukurydzy należy zawsze upewnić się, że płyta osłonowa znajduje się na swoim miejscu i wyczyścić otwór wentylacyjny ręcznikiem kuchennym przed podaniem, aby zapobiec kontaktowi ewentualnych resztek z wrażliwymi powierzchniami.
- Należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia i/lub wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, jeśli:
 - urządzenie lub przewód zasilający jest uszkodzony,
 - istnieje podejrzenie, że urządzenie może być uszkodzone po upadku lub podobnym zdarzeniu.
 W takich przypadkach należy przekazać urządzenie do naprawy.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy przesuwać urządzenia podczas jego pracy.
- Po użyciu należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazdka.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odczekać na jego schłodzenie się.
- Nie należy czyścić urządzenia, zanurzając go w wodzie. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka:
 - Jeśli urządzenie podczas użytkowania nie działa prawidłowo,
 - przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji,
 - po użyciu.
- Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej obsługi lub niewłaściwie przeprowadzonej naprawy producent nie ponosi odpowiedzialności. W takich przypadkach roszczenia z tytułu gwarancji będą wyłączone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.



OSTRZEŻENIE: Ryzyko oparzeń!

- Nie należy używać urządzenia bez założonej pokrywy, ponieważ grozi to wyrzuceniem pękających, rozgrzanych ziaren kukurydzy.
- Gdy urządzenie jest włączone, jego powierzchnie mogą się bardzo nagrzewać i pozostają gorące nawet po wyłączeniu urządzenia!
- Nie przenosić urządzenia, gdy jest gorące.
- Podczas obracania urządzenia należy trzymać jednocześnie uchwyty pokrywy i podstawę.
- Podczas wysypywania przygotowanej kukurydzy należy zawsze trzymać urządzenie nad powierzchnią roboczą. Mogą wówczas wypływać resztki oleju, tłuszczu lub skroplona woda.



OSTRZEŻENIE: Ryzyko zakrztuszenia się!

Przed i po każdym przygotowaniu kukurydzy należy upewnić się, że śruba mocująca i element obracający kukurydżę są prawidłowo dokręcone i zamocowane i że nie wpadły do przygotowanej kukurydzy.

Użytkowanie urządzenia

Urządzenie do prażonej kukurydzy WMF KITCHENminis umożliwia szybkie przyrządzanie słodkiej lub słonej, prażonej kukurydzy. W zależności od preferencji można po prostu dodać masło przez otwór wentylacyjny podczas przyrządzania kukurydzy, nie powodując przy tym bałaganu.

Ustawienie i podłączenie

- Usunąć wszystkie elementy opakowania z urządzenia.
- Przed uruchomieniem/pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu należy wyczyścić urządzenie, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji „Czyszczenie i konserwacja”.
- Urządzenie należy ustawiać na płaskiej i solidnej powierzchni, w pobliżu gniazdka zasilania.

Pierwsze użycie urządzenia

Składniki i ilości:

Kukurydza do prażenia	Olej roślinny	Masło/margaryna
50 g	1 łyżka stołowa	5-10 g

Uwaga: Nie należy kłaść masła, margaryny lub podobnych tłuszczów na nieprzywierającej, rozgrzewanej płycie, ale wprowadzać je wyłącznie przez otwór wentylacyjny.



Należy umieścić odpowiednią ilość oleju roślinnego i kukurydzy do prażenia w urządzeniu do prażenia kukurydzy WMF KITCHENminis. Kukurydżę do prażenia należy równomiernie rozprowadzić na nieprzywierającej, rozgrzewanej płycie. **Ostrożnie! Na rozgrzewaną płytę należy dodawać tylko olej roślinny, nie dodawać masła, margaryny i podobnych tłuszczów, ponieważ ulegają one przypaleniu.**

Uwaga Aby ułatwić czyszczenie urządzenia, zalecamy dodawanie cukru i soli dopiero po przyrządzeniu kukurydzy.



Należy zamknąć pokrywę i upewnić się, że jej uchwyty są bezpiecznie połączone z uchwytyami podstawy. Zdjąć płytę osłonową podczas pracy urządzenia, co umożliwia odprowadzanie nadmiernej ilości wilgoci.

Uwaga: Aby przygotować maślaną kukurydżę, należy lekko rozprowadzić zalecaną ilość schłodzonego masła w otworze wentylacyjnym.



Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilającego i włączyć zasilanie. Element obracający kukurydżę zaczyna się obracać.

Ostrzeżenie: Funkcja ogrzewania i element obracający kukurydżę pozostają wyłączone do momentu wyłączenia urządzenia lub odłączenia go od zasilania.



Po upływie około 5 minut przestaje być słyszalny dźwięk pękających ziaren kukurydzy, należy wówczas wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazdka zasilania. Usunąć wszelkie pozostałości z otworu wentylacyjnego. Ewentualne resztki masła można uprzednio przepchnąć przez otwory przy użyciu szczotki do smarowania.

Przeostrożenie! Należy dokładnie dokręcić płytę osłonową do pokrywy.

Uwaga: Całkowita liczba pękających ziaren zależy od wieku i zawartości wilgoci w kukurydzy, a tym samym może być różna.



Przed obróceniem urządzenia należy zdecydowanie złapać uchwyty pokrywy i podstawy.

Przeostrożenie! Przed obróceniem urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od gniazdka zasilającego. Nie należy obracać urządzenia przed jego wyłączeniem i odłączeniem.

Należy zdecydowanie przytrzymać obydwa uchwyty i obrócić urządzenie, w kierunku od ciała.

Ostrzeżenie: Ryzyko oparzeń! Należy podnieść podstawę z pokrywą, trzymając ją za uchwyty, nie dotykając gorącej płyty. Należy zwracać uwagę na wydobywającą się parę.



Kukurydza została przygotowana do podania i można ją doprawić cukrem, solą lub innymi przyprawami.

Uwaga: Jeżeli konieczne jest przygotowanie większej ilości kukurydzy, należy przesypać już przygotowaną kukurydżę do innej miski i ponownie wykonać czynności, poczynawszy od kroku 1. Należy jednak najpierw pozwolić urządzeniu ochłodzić się przez co najmniej 5 minut.




Czyszczenie i konserwacja

- Należy odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazdka i odczekać na schłodzenie się urządzenia.
- Gdy rozgrzewana płyta wciąż jest ciepła w dotyku, należy użyć kawałka ręcznika kuchennego, aby usunąć z niej jak najwięcej tłuszczu i innych pozostałości. Należy również wyjąć element obracający kukurydzę, obracając śrubę w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Pokrywę i płytę osłonową należy przemywać letnią wodą i płynem do mycia naczyń.

Uwaga Nie należy stosować detergentów o właściwościach ściernych, metalowych zmywaków lub produktów do czyszczenia pieców

Nigdy nie należy zanurzać podstawy urządzenia w wodzie ani używać wody do jej czyszczenia.

Wystarczy nałożyć niewielką ilość płynu do mycia naczyń na wilgotną ściereczkę, wytrzeć urządzenie, a następnie wysuszyć.

	 można myć w zmywarce	 można płukać pod biejącą wodą	 przetrzeć wilgotną ściereczką
Płyta osłonowa	—	✓	✓
Pokrywa/misa do podawania	—	✓	✓
Nagrzewana płyta i element obracający kukurydzę	—	—	✓
Podstawa urządzenia	—	—	✓

